



Uwagi do instalacji odgromowej:

1.-Instalacje odgromową należy wykonać w formie zwodów poziomych niskich z drutu FeZn 8mm
Zwody mocować do połaci dachu za pomocą uchwytów właściwych dla danego fragmentu dachu lub wykonać jako naprężone. Zwody poziome płaczyć z bednarką FeZn20x3mm ułożonych w słupach zbrojeniowych przez firmę budowlaną.

2.-Do instalacji odgromowej należy przyłączyć wszystkie elementy wystające ponad powierzchnię dachu takie jak obudowy wentylatorów dachowych, obróbki blacharskie metalowe elementy konstrukcyjne i inne.
Instalacje odgromową należy wykonać zgodnie z PN-86 E-05003/01, PN-IEC 61024-1